

مشتری گرامی

حسن سلیقه شما را در خرید دستگاه اکو آمپلی فایر پرتابل هوراند تبریک می گوئیم .
لطفاً قبل از استفاده از دستگاه با مطالعه این راهنما ، خود را با توانایی های گسترده و نحوه کارکرد آن آشنا سازید .

امتیازهای فنی اکو آمپلی فایر پرتابل هوراند مدل SH-303EP



- دارای دو ورودی میکروفون
- دارای ورودی AUX برای اتصال به خروجی TUNER/DECK/CD
- تن کنترل برای تنظیم صدای زیر یا بم
- خروجی استریو برای اتصال به DECK و یا آمپلی فایر کمکی
- سیستم اکو دیجیتال با امکان تغییر دامنه ، تاخیر و تکرار اکو
- شارژر اتوماتیک با دو نشانگر (در حال شارژ/شارژ کامل)
- دو نمایشگر وضعیت باتری (شارژ کم/باتری غیر قابل استفاده)
- قطع اتوماتیک باتری در حالت دشارژ کامل برای محافظت از باتری
- هشدار صوتی وضعیت «شارژ کم» باتری
- خروجی برای بلندگوی کمکی
- باتری قابل شارژ داخلی با قدرت ۵ آمپر ساعت
- قابلیت راه اندازی از طریق برق ۲۲۰ ولت ، باتری داخلی ۱۲ ولت و باتری اتومبیل ۱۲ ولت

توصیه های مهم :

- هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار ، آن را به برق شهر متصل نمایید تا نشانگر (FULL CHARGE) روشن شود .
- هنگام شارژ و یا استفاده از دستگاه از خواباندن آن خودداری نمایید .
- در صورت عدم استفاده از دستگاه به مدت طولانی نسبت به شارژ دوره ای آن به صورت ماهانه اقدام نمایید .
- در هنگام بارش برف یا باران دستگاه را در مقابل نفوذ آب محافظت نمایید .
- در صورت دشارژ کامل باتری ، دستگاه به صورت اتوماتیک باتری را قطع می کند و توصیه می گردد که در اولین فرصت نسبت به شارژ مجدد آن اقدام نمایید .
- در صورت بروز هر گونه اشکال در دستگاه ، از بازکردن آن خودداری نموده و سریعاً با خدمات پس از فروش هوراند (تلفن : ۶۷۰۹۵۳۰) تماس بگیرید .
- صنایع الکترونیک افشار این دستگاه را در صورت استفاده صحیح به مدت یکسال از تاریخ خرید ضمانت می نماید .

شناسایی و عملکرد دستگاه اکو آمپلی فایر پرتابل SH-303EP :

- ۱- کلید روشن و خاموش با نشانگر مربوطه ، در زمان شارژ دستگاه این کلید را در حالت خاموش قرار دهید و برای استفاده از دستگاه با برق شهر ، باتری داخلی و یا باتری اتومبیل آن را در حالت روشن قرار دهید .
- ۲- ورودی های میکروفن ۱ و ۲ جهت اتصال به میکروفن
- ۳- ورودی AUX جهت اتصال به خروجی TUNER/DECK/CD



صنایع الکترونیک افشار



۴- ولوم ای کنترل حجم صدای ورودی میکروفن ۱ و ۲

۵- ولوم کنترل حجم صدای ورودی AUX

۶- ولوم (TONE) برای تنظیم صدای زیر یا بم

۷- ولوم (ECHO) جهت تنظیم دامنه اکو

۸- ولوم (REPEAT) جهت تنظیم تعداد تکرار اکو

۹- ولوم (DELAY) جهت تنظیم تاخیر اکو

۱۰- نشانگر (FULL CHARGE) برای نمایش شارژ کامل باتری و لزوم قطع دستگاه از برق شهر

۱۱- نشانگر (UNDER CHARGE) برای نمایش ادامه شارژ باتری و یا نیاز به شارژ باتری

۱۲- نشانگر (LOW BAT) برای نمایش شارژ کم باتری در حالت استفاده از باتری داخلی، این نشانگر به صورت چشمک


زن می باشد و همزمان با آن هر یک دقیقه صدای بی زر به صورت کوتاه جهت هشدار شنیده می شود. با روشن شدن این

نشانگر توصیه می شود که هر چه سریعتر دستگاه را خاموش نمایید و نسبت به شارژ مجدد آن اقدام کنید.

۱۳- نشانگر (NO BAT) برای نمایش قطع اتوماتیک باتری بدلیل دشارژ کامل آن، در این حالت امکان راه اندازی دستگاه با

باتری داخلی وجود ندارد و پس از خاموش کردن دستگاه، در اولین فرصت آن را برای شارژ مجدد به برق شهر متصل

نمایید.



۱۴- خروجی برای بلندگوی کمکی با امپدانس ۴ اهم و توان ۳۰ ولت

۱۵- محل اتصال رابط باتری اتومبیل (ضمیمه دستگاه)

ابتدا رابط را به دستگاه و سپس آن را به محل فندک اتومبیل متصل نموده و دستگاه را روشن می نمایید. جهت جلوگیری از

دشارژ بیش از حد باتری اتومبیل توصیه می گردد که اتومبیل را روشن نمایید.

۱۶- فیوز محافظ AC (۵۰۰ میلی آمپر)


۱۷- محل اتصال رابط برق ۲۲۰ ولت (ضمیمه دستگاه)

از این رابط هنگام استفاده از دستگاه با برق شهر (با کلید روشن) و یا شارژ باتری داخلی (با کلید خاموش) استفاده نمایید.

۱۸- خروجی استریو برای اتصال به ورودی DECK (جهت ضبط صدا) یا ورودی آمپلی فایر کمکی (جهت افزایش توان صوتی)

۱۹- بلندگوی داخلی

۲۰- محفظه باتری داخلی



درب فلزی این محفظه با دو عدد پیچ قابل جدا شدن از دستگاه می باشد و

باتری داخلی با دو عدد سیم به رنگهای قرمز و مشکی به دستگاه متصل

شده است، هنگام تعویض باتری از اتصال صحیح سیم قرمز به قطب مثبت

و سیم مشکی به قطب منفی اطمینان حاصل نمایید. در صورت رعایت اصول ذکر شده برای نگهداری باتری، این باتری بین یک تا

دو سال قابل استفاده می باشد.



مدل SH-303EP	مشخصات فنی
۵ میلی ولت	حساسیت ورودی میکروفن
۴۰۰ میلی ولت	حساسیت ورودی AUX
۶۰۰ اهم	امپدانس ورودی میکروفن
۴۷ کیلواهم	امپدانس ورودی AUX
۲/۵ ولت استریو	سطح خروجی REC
۴۷ کیلواهم	امپدانس خروجی REC
بهتر از ۶۵ دسی بل	نسبت سیگنال به نویز
±۱۰ دسی بل در ۱۰۰ هرتز ±۱۰ دسی بل در ۱۰ کیلوهرتز	عملکرد TONE در حالت HIGH و LOW
۰/۵٪	THD
۱۰۰ تا ۳۴۰ میلی ثانیه	زمان تاخیر اکو
۴۴ کیلوبایت	حافظه داخلی اکو
۳۰ W max ۶۰ W PMPO	توان خروجی
۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز ۱۲ ولت باطری داخلی ۱۲ ولت باطری اتومبیل	تغذیه ورودی
۶/۶ کیلوگرم	وزن