

میکروفن پیجینگ هوراند

میکروفن پیجینگ هوراند در پاسخ به نیازهای گوناگون کاربران سیستم های صوتی و پیام رسانی طراحی و تولید شده است. با میکروفن پیجینگ حرفه ای هوراند، ارسال پیام، استفاده از زنگ (چایم) پیش احضار و آژیر خطر در موارد اضطراری، به آسانی امکان پذیر است. کارآیی و دوام این وسیله مهم در پیام رسانی، با گارانتی و خدمات پس از فروش مطمئن هوراند برای سالها تضمین شده است.

قابلیت ها :

- حساسیت فوق العاد میکروفن استاتیکی
- تنظیم اتوماتیک حجم صدای میکروفن (AGC)
- زنگ (چایم) چهار نت ملودیک
- آژیر اعلام خطر (با دو فرکانس متوالی)
- امکان استفاده از زنگ (چایم) به دفعات مورد نیاز
- امکان پیام رسانی مداوم و لحظه ای
- نمایشگر فعال بودن چایم و میکروفن
- قابلیت انتخاب حالت خروجی (MIC یا AUX)
- امکان تنظیم سطح صدای میکروفن و زنگ و آژیر
- قطع اتوماتیک میکروفن در هنگام استفاده از زنگ (چایم)
- نمایشگر فعال بودن میکروفن لبر روی گلوپی آن و صفحه دستگاه
- منبع تغذیه (220-240V) آداپتوری (ضمیمه دستگاه)
- امکان تنظیم سطح صدای میکروفن
- قابلیت انتخاب زنگ (چایم) اتوماتیک و یا دستی با نمایشگر

توصیه های مهم

- فقط از آداپتور ضمیمه جهت تغذیه میکروفن پیجینگ استفاده نمایید.
- از ریختن مایعات بر روی دستگاه جدا خود داری فرمایید و جهت تمیز نمودن دستگاه از پارچه نمناک استفاده نمایید.
- در مواقعی که مدت زمان زیادی از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه آداپتور را از پریز برق خارج نمایید.
- در صورت بروز هرگونه اشکال در دستگاه از باز کردن آن خودداری نموده و با دفتر خدمات پس از فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.




محتویات داخل کارتن بسته بندی:

- ۱- دستگاه میکروفن پیجینگ هوراند ۱ عدد
- ۲- آداپتور ۱ عدد
- ۳- کابل رابط ۲/۵ متری ۱ عدد
- ۴- راهنمای طرز استفاده از دستگاه ۱ عدد




شناسایی پل جلوی دستگاه میکروفن پیجینگ

- ۱- نمایشگر روشن بودن دستگاه
- ۲- نمایشگر حالت چایم اتوماتیک (تغییر حالت با کلید ۱۳)
- ۳- نمایشگر MIC LOCK
- ۴- نمایشگر فعال بودن زنگ (چایم)
- ۵- نمایشگر فعال بودن آژیر اعلام خطر SIREN
- ۶- کلید فعال نمودن میکروفن جهت پیامهای طولانی MIC LOCK (یک بار فشردن کلید، حالت روشن و فشار دادن مجدد آن حالت خاموش)
- ۷- کلید فعال نمودن زنگ (چایم) در هر حالتی CHIME
- ۸- کلید فعال نمودن آژیر خطر (یک بار فشردن کلید، حالت روشن و فشار مجدد حالت خاموش)
- ۹- نمایشگر فشرده شدن کلید PUSH TO TALK
- ۱۰- کلید روشن نمودن میکروفن جهت پیامهای کوتاه (حالت روشن دائم در صورت فشرده ماندن کلید) PUSH TO TALK
- ۱۱- نمایشگر روشن بودن میکروفن در روی بدنه میکروفن



شناسایی پنل پشت دستگاه میکروفن پیجینگ



۱۲- محل اتصال فیش آداپتور (ضمیمه)

۱۳- کلید انتخاب عملکرد چایم: در حالت Auto، نمایشگر ۲ روشن میشود و با فشردن کلید ۶ یا کلید ۱۰ ابتدا زنگ (چایم) فعال میشود و سپس میکروفن روشن میشود.

در حالت MANU، نمایشگر ۲ خاموش است و فشردن کلید ۶ یا ۱۰ باعث فعال شدن زنگ (چایم) نميگردد ولی میکروفن روشن می شود.

۱۴- کلید انتخاب نوع خروجی: در حالت AUX خروجی دستگاه توسط کابل رابط (ضمیمه) به ورودی AUX آمپلی فایر متصل میشود. در حالت MIC خروجی دستگاه توسط کابل رابط (ضمیمه) به ورودی MIC آمپلی فایر متصل میشود.

۱۵- محل اتصال کابل رابط (ضمیمه) جهت اتصال به آمپلی فایر

۱۶- ولوم تنظیم حجم صدای زنگ (چایم) و آژیر

۱۷- ولوم تنظیم حجم صدای میکروفن

توجه: نظر به بهینه سازی مداوم مشخصات فنی دستگاههای تولیدی در شرکت هوراند، مشخصات فنی دستگاهها در زمان تحویل ممکن است با اطلاعات موجود در این راهنما اندکی تغییر داشته باشد.

مدل SH-10PM	مشخصات فنی
۱۵-۲۰ VDC	ولتاژ ورودی
۱۶۰ mA.Max	جریان مصرفی
Aux : ۷۰۰ mV/Mic : ۵mV	سطح سیگنال خروجی
۲۰ Hz-۲۰ KHz	پهنای باند
بتر از ۷۰ dB	نسبت سیگنال به نویز
۱۶۰ اهم	امپدانس خروجی
Hz (۴۴۰-۵۵۴-۶۵۹-۸۸۰) ۴ نت	زنگ (چایم)
۷۹۰-۵۹۰ Hz (دو فرکانس متوالی)	آژیر اعلام خطر