

طریقه استفاده از جاروی مرکزی آرامین

سهولت در بکارگیری، یکی از ویژگیهای جاروی مرکزی آرامین می باشد. کافی است دریچه پریز مکنده نصب شده بر روی دیوار محل مورد نظر را باز نموده کویلینگ خرطومی را به پریز مکنده متصل نمایید، دستگاه بطور اتوماتیک روشن شده و شما می توانید براحتی از آن استفاده کنید.



- طول لوله خرطومی جاروی مرکزی آرامین نسبتاً بلند در نظر گرفته شده و بوسیله آن می توانید تا شعاع و محدوده وسیعی از اطراف پریز مورد نظر را تمیز کنید.
- تعدد پریزهای مکنده به شما این امکان را می دهد که کلیه نقاط ساختمان از جمله پارکینگ و اتومبیل خود را براحتی تمیز نمایید.
- برای تمیز کردن پرده، مبل، تابلو یا قاب عکس و غیره از برس مخصوص پرده پاک کن استفاده نمایید.
- برای تمیز کردن زوایا و کناره های ساختمان، گوشه پاک کن را سر لوله قرارداده و از آن استفاده نمایید.
- پس از استفاده از لوله خرطومی، آنرا حلقه کرده و بر روی گیره مخصوص قرار دهید.

طریقه مواظبت و نگهداری

رعایت نکات زیرسبب عمر طولانی، بهره وری بیشتر، سهولت در کاربرد و در نتیجه جلب رضایت کامل شما از جاروی مرکزی آرامین خواهد شد.

- کلیه نکاتی را که برای نگهداری و مراقبت از یک جاروبرقی معمولی باید مراعات نمود در مورد دستگاه جاروی مرکزی آرامین نیز توصیه می گردد.
- از داخل شدن قطعات تیز، سخت، درشت و برنده به داخل جارو جلوگیری نمایید.
- از استفاده ممتد و طولانی (غیر متعارف) خودداری نمایید.
- زباله های مرطوب، خاکستر گرم، ته سیگار خاموش نشده، دوده بخاری و خشک کردن سطوح مرطوب باعث صدمه دیدن دستگاه خواهد شد.

